

Рекомендации по установке

- Плиты устанавливаются враспор между брусками обрешетки, балками или металлическими профилями, установленными с шагом 600 мм, без дополнительного крепежа.
- Тщательно заполняйте теплоизоляционным материалом пустоты каркаса. В местах, где проложены коммуникации, а также между стыками теплоизоляционных плит не должно быть щелей и зазоров.
- Теплоизоляцию рекомендуется укладывать в несколько слоев с разбежкой швов. Это обеспечит надежную защиту от появления «мостиков холода».