

Рекомендации по установке

- Для установки материала враспор при нарезке предусматриваются монтажные припуски по 5 мм с каждой стороны. Это обеспечит надежную фиксацию теплоизоляции в каркасе без дополнительного крепежа.
- Для быстрого раскроя материала используйте нож с длиной лезвия от 120 мм.
- Теплоизоляцию рекомендуется укладывать в несколько слоев с разбежкой швов. Это обеспечит надежную защиту от появления «мостиков холода».