

Способ применения

Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Отрежьте ленту необходимой длины, удалите защитную пленку, наклейте ленту на нужный участок и плотно ее прижмите. Если температура ниже +5 °С, необходимо выдержать НИКОБЕНД при комнатной температуре не менее 12 часов. Применение материала при минусовой температуре требует дополнительного подогрева поверхности. Не рекомендуется применять ленту на поверхностях с углом наклона > 55° и рабочей температурой выше 80°С.



1. Очистить
и обезжирить



2. Измерить
и отрезать



3. Снять пленку



4. Уложить
и прижать